



**Instalación Normal en Motos con CDI tipo AC (corriente alterna) - Encendido con Llave y con Control**

<b>Arnés de 8 Cables</b>		
<b>Función</b>	<b>Función</b>	<b>Conexión en el sistema de la moto</b>
<b>Azul</b>	<b>Marcha</b>	Cable que va al positivo (+) del selenoide de la marcha.
<b>Naranja</b>	<b>Encendido</b>	Al cable que viene de regreso del switch de encendido que se energiza (+) al momento de abrir el switch con la llave.
<b>Amarillo 1</b>	<b>Direccional Izq</b>	Encender Intermitentes Izquierdas (Al cable positivo de las Intermitentes Izquierdas)
<b>Amarillo 2</b>	<b>Direccional Der</b>	Encender Intermitentes Derechas (Al cable positivo de las Intermitentes Derechas)
<b>Gris</b>	<b>Apagado 1 *</b>	Corte a Tierra del CDI - Extremo del cable cortado que va hacia el CDI <i>(detalles al final de la tabla)</i>
<b>Rosa</b>	<b>Apagado 2 *</b>	Corte a Tierra del CDI - Extremo del cable cortado que va hacia el Switch de Encendido <i>(detalles al final de la tabla)</i>
<b>Negro</b>	<b>Negativo (-)</b>	Al polo negativo o masa de la Batería (-)
<b>Rojo</b>	<b>Corriente (+)</b>	Al polo positivo o alimentación de la Batería (+)
<b>Cables Suelto</b>		
<b>Negro Solo</b>	<b>Antena</b>	<b>NO CONECTAR</b> - Suelto dentro del Vehículo (de preferencia cerca de alguna tapa para mayor alcance del control)
<b>Arnés de 2 Cables</b>		
<b>Gris</b>	<b>Bocina 125 db</b>	Bocina de 125 db (Incluida)
<b>Botones Controles</b>		
<b>Función</b>	<b>Función</b>	<b>Acción del Sistema de Alarma</b>
<b>Candado Cerrado</b>	<b>Activar / Armar</b>	Para activar el Sistema de Alarma (dejar presionado para activar el modo Pánico, presionar una vez para Terminarlo)
<b>Candado Abierto</b>	<b>Desactivar</b>	Para desactivar el Sistema de Alarma y/o apagar el Vehículo a Distancia (válido solo si fué encendido a distancia)
<b>Campana</b>	<b>Ubicación</b>	Presionar 1 vez = Ubicar tu moto en un estacionamiento (encenderán las intermitentes)
<b>Rayo / Llave</b>	<b>Arranque / Blink</b>	Presionar 1 vez = Blink de Intermitentes - - - Presionar 2 Veces = Encender la Moto a Distancia.
<b>Apagado 1 * y 2 * = El cable color negro / blanco que viene del switch rumbo al CDI se corta y el extremo que va al CDI se conecta al gris y el otro extremo al rosa.</b>		
<b>IMPORTANTE: Recuerda instalar el cerebro de tu alarma en un lugar en el cual no tenga contacto con el agua. La garantía no cubre fallas por una incorrecta instalación.</b>		
<b>2013 a 2017 - Motorefacciones.Mx parte de Grupo PemiNet</b>		