



**Instalación Segura en Motos con CDI tipo AC (corriente alterna) - Encendido solo con Control**

Arnés de 8 Cables		
Función	Conexión en el sistema de la moto	
Azul	Marcha	Cable que va al positivo (+) del selenoide de la marcha.
Naranja	Encendido	Al cable que viene de regreso del switch de encendido que se energiza (+) al momento de abrir el switch con la llave.
Amarillo 1	Direccional Izq	Encender Intermitentes Izquierdas (Al cable positivo de las Intermitentes Izquierdas)
Amarillo 2	Direccional Der	Encender Intermitentes Derechas (Al cable positivo de las Intermitentes Derechas)
Gris	Apagado 1 *	Corte a Tierra del CDI - Extremo del cable cortado que va hacia el CDI ( <i>detalles al final de la tabla</i> )
Rosa	Apagado 2 *	Corte a Tierra del CDI - Conectar este cable al chasis de la moto o al negativo (-) de la batería
Negro	Negativo (-)	Al polo negativo o masa de la Batería (-)
Rojo	Corriente (+)	Al polo positivo o alimentación de la Batería (+)
Cables Suelto		
Negro Solo	Antena	<b>NO CONECTAR</b> - Suelto dentro del Vehículo (de preferencia cerca de alguna tapa para mayor alcance del control)
Arnés de 2 Cables		
Gris	Bocina 125 db	Bocina de 125 db (Incluida)
Botones Controles		
Función	Acción del Sistema de Alarma	
Candado Cerrado	Activar / Armar	Para activar el Sistema de Alarma (dejar presionado para activar el modo Pánico, presionar una vez para Terminarlo)
Candado Abierto	Desactivar	Para desactivar el Sistema de Alarma y/o apagar el Vehículo a Distancia (válido solo si fué encendido a distancia)
Campana	Ubicación	Presionar 1 vez = Ubicar tu moto en un estacionamiento (encenderán las intermitentes)
Rayo / Llave	Arranque / Blink	Presionar 1 vez = Blink de Intermitentes - - - Presionar 2 Veces = Encender la Moto a Distancia.
Apagado 1 * y 2 * = El cable color negro / blanco que viene del switch rumbo al CDI se pela, junta a éste cable, el gris. No encenderá aunque utilices la llave, solo con control.		
<b>IMPORTANTE: Recuerda instalar el cerebro de tu alarma en un lugar en el cual no tenga contacto con el agua. La garantía no cubre fallas por una incorrecta instalación.</b>		